

Bedienungs- und Installationshandbuch Netzqualitätsanalysator für Spannung- und Strom BMR Typ PLA 44 IEC 61000-4-30 Ed.3 (2015)





BMR Messgeräte Deutschland Im Schießgärtle 3 70567 Stuttgart



1.	ALLGEMEINES
2.	SICHERHEIT
3.	LIEFERUMFANG5
4.	GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1	. GERÄTEVÜRDERSEITE
5.	MESSUNGEN UND FUNKTIONEN7
6.	INSTALLATION
7.	ANSCHLUSS8
7.1.	ANSCHLUSS DES SCHUTZLEITERS9
7.2.	SPANNUNGSVERSORGUNG9
7.3.	SPANNUNGSEINGÄNGE9
7.4.	STROMEINGÄNGE9
7.5.	RS 48510
7.6.	ETHERNET10
7.6.1	. LAN10
7.6.2	. WIFI VERBINDUNG11
7.7.	USB11
7.8.	TEMPERATURMESSUNG MITTELS TEMPERATURSENSOR
7.9.	DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE12
8.	KONFIGURATION DES MESSGERÄTS13
8.1.	SPRACHE14
8.2.	MESSUNGEN14
8.2.1	. NETZFORMEN15
8.2.2	. NOMINALSPANNUNG17
8.2.3	. NOMINALSTRÖME17
8.2.4	. FLICKER17
8.2.5	. RUNDSTEUERSIGNAL17



8.2.6	•	SPANNUNGSWANDLER
8.2.7	•	STROMWANDLER17
8.2.8	•	DURCHSCHNITTSWERTBILDUNG18
8.3.	ко	MMUNIKATION18
8.3.1		ETHERNET19
8.3.2		WEB-SERVER
8.3.3		MODBUS TCP20
8.3.4		FTP-SERVER20
8.3.5		TCP KONVERTER
8.3.6		RS 48521
8.4.	DIS	SPLAY
8.5.	NT	P-SERVER -ZEITZONE
8.5.1		ZEITEINSTELLUNG23
8.6.	EM	IAIL BENACHRICHTIGUNG24
8.7.	TR	ANSIENTEN25
8.8.	ER	EIGNISSE
8.8.1		SPANNUNGSEINBRUCH
8.8.2		SPANNUNGSERHÖHUNG
8.8.3		SCHNELLE SPANNUNGSÄNDERUNGEN (RVC)
8.9.	DIG	GITALE EIN- UND AUSGÄNGE
8.10.	AL	ARME
8.11.	DA	TENAUFZEICHNUNG (DATA STORAGE)35
8.12.	SP	EICHEREINSTELLUNG (MEMORY SETTINGS)
8.13.	ÜΒ	ER (ABOUT)
9.	BE	DIENUNG DES MESSGERÄTS
9.1.	NU	MERIK
9.2.	HA	RMONISCHE42



9.3.	VEKTOREN	42
9.4.	GRAPHEN	43
9.5.	SCOPE (WELLENFORMEN)	43
9.6.	EREIGNISSE	44
9.6.1	. LISTE DER EREIGNISSE	44
9.6.2	SCHNELLE SPANNUNGSÄNDERUNGEN (RVC)	45
9.6.3	LISTE DER TRANSIENTEN	46
9.6.4	. SPANNUNGSAUSFÄLLE	46
10.	WEB INTERFACE	47
11.	FIRMWARE UPDATE	47
12.	PLA44 - TECHNISCHE DATEN	48

Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergabe Recht, bei uns.

Änderungen zu vorherigen Ausgaben:

Ausgabe	Datum	Beschreibung
02	01.04.2016	Allgemeine Aktualisierung Bilder
01	22.02.2016	Erstausgabe Sprache DE Firmware Version 01.00.60 Hardware Version: 01.05



1. Allgemeines

Der Netzqualitätsanalysator BMR Typ PLA44 ist ein Netzanalysator zur Erfassung der Spannungsund Stromqualität gemäß der Klasse A Norm IEC 61000-4-30, Edition 3 (2015) und ist für Messungen im Nieder-und Mittelspannungsnetz vorgesehen. Das Messgerät verfügt über die Möglichkeit der Auswertung der Spannungsqualitätsnorm nach DIN EN 50160 mit der entsprechenden Reportgenerierung. Mit dem Messgerät können vor Ort über das Display die Momentanwerte (Monitoring) aller elektrischen Größen sowie in der PMS-Analysesoftware Langzeitmessungen betrachtet und ausgewertet werden. Es können Messungen in 2, 3, und 4-Leiternetzen sowie in TN und TT-Netzen durchgeführt werden.

2. Sicherheit

Das Messinstrument erfüllt den Sicherheitsstandard EN 61010-1, Sicherheitsanforderungen für elektrische Mess, - Steuer, - Regel, - und Laborgeräte.

- Die Installation des Messinstruments darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Instrument sollte nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und/oder explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.
- Benutzen Sie das Messgerät entsprechend den Hinweisen dieses Handbuchs.
- Schließen Sie die Stromwandler an ihren Klemnmen kurz, bevor Sie am Messgerät die Anschlüsse der Stromwandler lösen.
- Eine Installation oder Veränderung am Messgerät darf nur nach Spannungsfreischaltung erfolgen.
- Überschreiten Sie nicht die angegebenen Werte für die zulässige Versorgungsspannung sowie der zulässigen Messbereiche für Spannungs und Strom.

3. Lieferumfang

- Power Quality Netzanalysator BMR Typ PLA44
- Befestigungsklammern mit Schrauben 2 Stück
- Temperatursensor
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierzertifikat



4. Gerätebeschreibung

4.1. Gerätevorderseite



Gerätervorderseite

SET - Taste zum Anwählen des Programms und der Parameter	ESC aste für "Abbruch" oder "Zurück"
Cursor für "aufwärts" und Erhöhung der Werte für Parameter	Fn – Fn (Zoom) Taste für den Funktionswechsel anderer Tasten
- Cursor für "abwärts" und Verminderung der Werte für Parameter	

4.2. Geräterückseite



Geräterückseite

Seite 6 von 48



5. Messungen und Funktionen

Mit dem PLA44 Messgerät können Messungen in 2, 3, und 4-Leiternetzen sowie in TN und TT-Netzen durchgeführt werden. Die Architektur dieses Messgeräts basiert auf einem schnellen 32-bit RISC Mikroprozessor welcher eine hohe Verarbeitungsleistung und die präzise Einhaltung der Klasse A Gerätenorm IEC 61000-4-30 Edition 3 (2015) gewährleistet.

Parameter	L1	L2	L3	L4	L1- L2	L2- L3	L3- L1	ΣL1- L3	ΣL1- L4	Max	Min	AVG	Messbereich	Anzeigebereich	Genau- igkeit
Phasenspannung	•	•	•	•						•	•	•	10 600 V	0 1 MV	± 0.1 %
Außenleiterspannung					•	•	•			•	•	•	18 1000 V	0 1 MV	± 0.1 %
Frequenz	•									•	•	•	40 70 Hz	40 70 Hz	± 10 mHz
Strom	•	•	•	•				•	•	•	•	•	0.001 6 A	0 1 MA	± 0.1 %
cosφ	•	•	•	•						•	•	•	0.01 L 0.01 C	0.01L 0.01C	±1%
Leistungsfaktor	•	•	•	•						•	•	•	0.01 L 0.01 C	0.01L 0.01C	±1%
THDU L-N	•	•	•	•						•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	±1%
THDU L-L					•	•	•			•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	±1%
THDI	•	•	•	•						•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	±1%
Spannnungsharmonische	•	•	•	•						•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Interharmonische U	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Harmonische U	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Harmonische P	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Harmonische Q	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Stromharmonische	•	•	•	•						•	•	•	0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Interharmonische I	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Harmonische I	•	•	•	•									0 99.9 %	0 99.9 %	Class 1
Kurzzeitflicker Pst	•	•	•	•						•	•	•	0 20.0 Pst	0 20.0 Pst	Class A
Langzeitflicker Plt	•	•	•	•						•	•	•	0 20.0 Plt	0 20.0 Plt	Class A
Unterspannung	•	•	•	•	•	•	•	1		•	•	•	0 100 %	0 100 %	± 0.2 %
Überspannung	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	0 100 %	0 100 %	± 0.2 %

Bedienungsanleitung Netzanalysator BMR Typ PLA44



Parameter	L1	L2	L3	L4	L1- L2	L2- L3	L3- L1	ΣL1- L3	ΣL1- L4	Max	Min	AVG	Messbereich	Anzeigebereich	Genau- igkeit
Spannungsunsymetrie										•	•	•	0 100 %	0 100 %	± 0.15 %
Neutral point displacement										•	•	•	10 600 V	0 1 MV	± 0.2 %
K-Faktor	•	•	•	•											
Unsymetrie I										•	•	•			± 0.5 %
Transienten	•	•	•	•											25 µs
Ereignisse	•	•	•	•											10 ms
Rundsteuersignal	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			
Wirkleistung	•	•	•	•				•	•	•	•	•	0 10.8 kW	0 999 GW	± 0.4 %
Blindleistung	•	•	•	•				•	•	•	•	•	0 10.8 kvar	0 999 Gvar	± 0.4 %
Scheinleistung	•	•	•	•				•	•	•	•	•	0 10.8 kVA	0 999 GVA	± 0.2 %
Verzerrungsleistung	•	•	•	•				•	•	•	•	•			± 0.5 %
Wirkarbeit +/-	•	•	•					•					0 999 GWh	0 999 GVh	0.5S
Reaktive ind. Arbeit +/-	•	•	•					•					0 999 Gvarh	0 999 Gvarh	Class 1
Reaktive kap. Arbeit +/-	•	•	•					•					0 999 Gvarh	0 999 Gvarh	Class 1
Temperatur										•	•	•			±1°C

6. Installation

Der PLA44 ist vorbereitet für eine Wandmontage in Schaltschränken und Schalttafeln. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten muß das Messgerät in vertikaler Lage installiert werden und es muss ein Abstandsmaß von 60mm zu anderen Geräten nach oben und 20mm seitlich eingehalten werden. Die Befestigung des Messgeräts in die Schalttafel erfolgt mittels der beiden mitgelieferten Befestigungsclips am Boden des Geräts und auf seiner Oberseite.

7. Anschluss



Anschluss des Netzanalysators im TN-C Netz





7.1. Anschluss des Schutzleiters

Schließen Sie zuerst den Schutzleiter an das Messgerät an, bevor Sie andere Anschlüsse vornehmen. Der Schutzleiteranschluss ist als M3-Gewindeanschluss ausgeführt und mit dem Symbol 😝 gekennzeichnet.

7.2. Spannungsversorgung

Für den Betrieb des Messgeräts ist eine Spannungsquelle erforderlich. Die jeweils mögliche(n) zulässige(n) Versorgungsspannung(en) entnehmen Sie bitte dem Aufdruck des Typenschildes auf der Rückseite des Geräts. Stellen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung sicher, dass die vorhandene Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Eine Absicherung der Spannungsversorgung mittels einer 6A Sicherung und Charakteristik "C" ist vorzusehen.

7.3. Spannungseingänge

Das Messgerät verfügt über vier Spannungseingänge mit einer Impedanz von 4 MΩ welche Spannungsmessungen gemäß der Messkategorie CAT III 600V zulässt.

Jeder Spannungsmesseingang muss über einen Leistungstrennschalter/Schalter und Sicherung (10 A Charakteristik C) in der Nähe des Messgeräts verfügen.

Wichtig

Die Spannungsversorgung des Messgeräts muss die gleiche wie die zu messende Spannung sein.

Hinweis

Der PLA44 ist nicht für die Messung von DC-Spannungen vorgeshen!

Hinweis

Erfolgt eine Spannungsmessung über Spannungswandler muss die Leistung dieser Spannungswandler über ein entsprechendes Leistungsniveau verfügen, da sie Spannungsmesseingänge eine Leistungsaufnahme von 5 mW haben.

7.4. Stromeingänge

Das Messgerät verfügt über vier Stromeingänge für eine indirekte Strommessung über Stromwandler, entweder ../5A oderr ../1A Übersetzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis kann direkt am Messgerät oder über die PMS-Software eingestellt werden.

Wichtig

Der zulässige maximale Dauerstrom der Strommesseingänge beträgt 8,5A.

Wichtig

Bevor die Anschlüsse der Stromwandler am Gerät gelöst werden müssen die Stromwandler in der Anlage kurzgeschlossen werden.

Hinweis

Der PLA44 ist nicht für die Messung von DC-Strömem vorgesehen.



7.5. RS 485

Der PLA44 verfügt über eine eingebaute RS 485 Schnittstelle, welche das Protokoll Modbus RTU zur Verfügung stellt. Der Anschluss erfolgt mittels zweier Leitungen A und B. Eine Schirmung ist nicht notwendig.

Hinweis

Der PLA44 verfügt nicht über einen eingebauten Entladewiderstand. Am Ende der Datenübertragung des RS 485 Bus sollte die Datenübertragung mit einem 120 Ω Widerstand beendet werden. Die RS 485 Schnittstelle ist galvaisch isoliert.

7.6. Ethernet

Eine Ethernet Schnittstelle 10/100Mbit/s mit RJ45 Stecker ist verfügbar. Es ist ein Kabel vom Typ CAT5 zu verwenden. Für die Konfiguration der Ethernet Schnittstelle siehe auch Kapitel 8.3.

Wichtig

Ist die Konfiguartion des Netzwerks unbekannt, sollte das Messgerät nicht mit diesem verbunden werden.

7.6.1. LAN

Eine Verbindung kann über einen Switch, Hub oder Router mittels ungeschirmten Kabel erfolgen



Hinweis

Das Messgerät PLA44 unterstützt nicht DHCP. Dem Messgerät muss eine feste IP-Adresse zugewiesen werden. Die Zuweisung der IP-Adresse erfolgt am Messgerät selbst.



7.6.2. WiFi Verbindung



7.7. USB

Das Messgerät verfügt über eine USB Schnittstelle vom Typ B für eine direkte Verbindung des Messgeräts zu einem Computer. Die Art der Verbindungseinstellung – LAN oder USB – muss über die PMS-Software vor Beginn der Kommunikation eingestellt werden. \rightarrow Device \rightarrow Communication interface

												
Main	Device Help											
Device	s 🐑 Edit device											
Communication interface												
Configuration												
	Office PLA44 [BMR - Lipovka] PLA44 [Sinus] Communication interface											
	Name:											
	TCP socket 37.221.244.30:2121											
	TCP socket 192.168.10.201:21											
	USB cable MTP											
	TCP socket 192.168.10.150:21											
	OK Cancel											



Communication interface ×								
Interface:	USB cable Serial PC USB converter TCP socket USB cable	~	Communication protocol:	МТР	~			
			OK Cancel					

7.8. Temperaturmessung mittels Temperatursensor

Der Temperatursensor wird direkt über die Eingänge 20 und 21 mit dem Messgerät verbunden bzw. Angeschlossen. Bei dem Temperatursensor handelt es sich um die Type NTC mit einem Widerstand von 10 k Ω / 25°C.

7.9. Digitale Ein- und AUsgänge

Das Messgerät verfügt über zwei optisch isolierte Transistorenein- und Ausgänge. Der Modus der Ausgänge ist frei einstellbar als Alarmausgang welcher per Remote als Ausgang oder Pulse-Ausgang überwacht wird.





8. Konfiguration des Messgeräts

Die Konfiguration das Messgeräts PLA44 kann für meisten Parameter über das Display des Gerätes vorgenommen werden. In diesem Kapitel sind sowohl Einstellungen, die direkt über das Display gemacht werden können, als auch die Einstellungen, welche nur über die PMS-Software durchzuführen sind, erklärt.





Einige dieser Parameter können nur mit der PMS-Software erfolgen.



8.1. Sprache

Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Die Werkseinstellung ist Englisch. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Das Messgerät wechselt dann unmittelbar in die von Ihnen gewählte Sprache. Diese Einstellung kann am Messgerät selbst vorgenommen werden.

8.2. Messungen

Im Menü "Messungen" finden Sie alle die für eine Messung notwendigen Parameter wie z.Bsp. Netzform, Frequenz, Spannungs und Stromwandlern sowie Parameter für die Messwerterfassung.



Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich
Verbindungstyp	Gibt die Netzform an z.Bsp. 4UN_4I → d.h.Messung von 4 Phasenspannungen und 4 Ströme	4UN_4I	
Frequenz	Definiert die Nominalfrequenz	50 Hz	45 75 Hz
Nennspannung	Udin Nominalspannung / Phasenspannung	230 V	1 V 750 kV
Nennstrom	Idin Nominalstrom	5 A	1 A 750 kA
Rundsteuersignal	Einstellungen zur Erfassung von Rundsteuersignalen	50 Hz	50 Hz 3 kHz
Spannungswandler	Einstellung Primär/Sekundärspannung bei Verwendung v. Spg.Wandler	230 V / 230 V	1 750 kV
Stromwandler	Einstellung Primär/Sekundärstrom für Stromeingänge	5 A / 5 A	1 750 kA
Rundsteuersignal	Einstellungen zur Erfassung von Rundsteuersignalen		
Flicker	Einstellung für die Nominalspannung und Frequenz für Flickerkalkulation	230 V – 50 Hz	120/230 V, 50/60 Hz
Max/Min löschen	Löscht alle gespeicherten Min- und Maxwerte der gemessenen Parameter	Nein	Ja / Nein
Durchschnittswert-bildung	Methode der Durchschnittswertbildung	Statisches Fenster	Statisches oder Gleitendes Fenster
Periode für Durchschnitt	Gibt die Zeit in s für die Bildung der Durchschnittswertbildung an	5 s	1 3600 s



Darüber hinaus können über die PMS-Software folgende Möglichkeiten zur Konfiguration zur Verfügung:



8.2.1. Netzformen

Der Netzanalysator PLA44 kann für Messungen in verschiedenen Netzformen bzw. für verschiedene Messanforderungen eingesetzt werden. Die Netzform definiert den Typ des Netzes, in welchem das Messgerät eingesetzt werden soll. Im Folgenden sind alle möglichen Anschlussmöglichkeiten bzw. Netzformen dargestellt, welche im Konfigurationsmenü des Messgeräts definiert und eingestellt werden können.







Anschlussbild bei einphasiger Last





Anschlussbild bei symetrischen Lasten unter Verwendung von nur 2 Stromwandlern



Anschlussbild im Mittelspannungsnetz (Aron Schaltung)



8.2.2. Nominalspannung

Die Einstellung bzw. Setup der Nominalspannung verdient ein besonderes Augenmerk, da sich Schwellenwerte, welche für die Detektierung von Ereignissen und Transienten dienen, sich auf den eingestellten Nominalwert bezieht. Das bedeutet, dass bei falscher Nominalspannung auch die detektierten Ereignisse und Transienten falsch sind.

8.2.3. Nominalströme

Die Einstellung bzw. Setup der Nominalströme verdient ein besonderes Augenmerk, da sich Schwellenwerte, welche für die Detektierung von Ereignissen und Transienten dienen, sich auf den eingestellten Nominalwert bezieht. Das bedeutet, dass bei falschen Nominalströmen auch die detektierten Ereignisse und Transienten falsch sind.

8.2.4. Flicker

Das Messgerät PLA44 ist ein Flickermeter gemäß der Norm EN 61000-4-15. Es werden Kurzzeitflicker (Pst) für 10 Minutenintervalle und Langzeitflickerwerte (Plt) für 2 Stundenintervalle aus 12xPst Werten gebildet. Für die korrekte Ermittlung der Flickerwerte ist eine genaue Einstellung der Nominalspannung wichtig. Auswählbare Spannungen sind:

- 230 V 50 Hz
- 230 V 60 Hz
- 120 V 50 Hz
- 120 V 60 Hz

8.2.5. Rundsteuersignal

Die Funktion "Rundsteuersignal" ermöglicht die Information über die Höhe der Effektivspannung einer ausgewählten harmonischen Frequenz des gemessenen Signals. Die Frequenz des Rundsteuersignals kann im Bereich von 50 Hz bis 3000 Hz unter Verwendung von Dezimalstellen ausgewählt und eingestellt werden.

8.2.6. Spannungswandler

Werden Spanungswandler verwendet muß die Primärspannung und die Sekundärspannung eingestellt werden. Beide Spannungen sind in Volt einzustellen.

8.2.7. Stromwandler

Das Messgerät PLA44 verfügt über 4 Strommesseingänge für eine indirekte Messung der Ströme über Stromwandler.Bei einer indirekten Messung muss der Primärstrom gemäß dem Typenschild der Stromwandler eingestellt werden. Für den Sekundärstrom muss ein Wert von 5A oder 1A eingestellt werden.



8.2.8. Durchschnittswertbildung

Diese Einstellung definiert wie Durchschnittswerte gebildet werden und für welches Zeitintervall (Periode) diese Durchschnittswerte berechnet werden. Durchschnittswerte sind im Display (Monitoring) und in den Graphen in der Analysesoftware (Auswertung) vorhanden.

Es gibt zwei Arten der Durchschnittswertbildung:

- Statisches Fenster: Diese Methode kummuliert Messwerte für ein definiertes Zeitintervall (Periode). Nach dem Ende eines Zeitintervalls wird der Durchschnittswert berechnet und angezeigt. Danach werden die kummulierten Messwerte gelöscht und es wird für ein weiteres Zeitintervall Messwerte kummuliert.
- **Gleitendes Fenster:** Diese Methode kummuliert Messwerte für ein definiertes Zeitintervall kontinuierlich und zeigt kontinuierlich für dieses Zeitintervall die berechneten Durchschnittswerte. Da das Zeitfenster gleitet (über die Zeit) wird der älteste Wert gelöscht und ein neuer Messwert kommt hinzu.

8.3. Kommunikation

Das Messgerät PLA44 verfügt zur Kommunikation über eine Ethernet Schnittstelle 10/100Mbit/s und eine RS485 Schnittstelle.





Über die PMS-Software kann eine Konfiguration der "Kommunikation" ebenfalls vorgenommen werden:

3			BMR PMS client (1.3.4	4.6) - Firebird SQL active
Main Device Help				
Devices	PLA44v1.0.61: Sinus			
Configuration		* *		
- Office - PLA44 [BMR - Lipovka] - PLA44 [SV/HSHV Feld 3] - PLA44 [SV/HSHV Feld 3] - PLA44 [AV/0.NSHV Feld 4] - PLA44 [FTP]	Write configuration Import co Main parameters Communication Ethernet Enabled P address: 192.168.10.201 P mask: 255.255.00 Gateway: 192.168.1.1 Public P address: 192.168.1.201 MAC: 0.50.C2:F0.20.45	Infiguration Export configuration NTP servers, Time zone Email Transient WEB server	Event Inputs/Outputs Alams FTP server Enabled User name: admin Password: •••• FTP port: 21 ©	Display settings Data storage Memory settings About Modbus TCP Trabled MODBUS port: 502
	RS485 settings ID RS485: 1 ↓ Baud rate: 9600 ↓ Parity: None ↓ Stopbits: One ↓	TCP converter TCP converter Converter timeout [ms] 500		

8.3.1. Ethernet

Die folgende Tabelle definiert die Konfiguration für die Verwendung der Ethernet Schnittstelle.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Ethernet	Ethernet Schnittstelle aktivieren/deaktivieren	Ja	Ja / Nein
IP	PLA44 IP Adresse im lokalen Netzwerk	192.168.001.201	
Subnet	Subnet des Ethernet Netzwerks	255.255.255.0	
Gateway	IP Adresse des PC oder Routers der als Gateway zum Netzwerk verwendet wird	192.168.001.001	
IP - public	Public IP Adresse des Routers	192.168.001.001	
Webserver	Einstellungen des Webserver	•	
Modbus TCP	Einstellungen für Modbus TCP	•	
FTP server	Einstellungen für den FTP Server	•	

Wichtig

Eine "Public IP Adresse" ist notwendig im Falle wenn das Messgerät von verschiedenen Netzwerken aufgerufen bzw. adressiert wird.



8.3.2. Web-Server

Das Messgerät verfügt über einen eingebauten Web-Server. Dadurch können im lokalen Netzwerk oder via Internetverbindung ein Monitoring der Echtzeitwerte durchgeführt werden. Die folgende Tabelle beschreibt die Einstellungen des Web-Servers für die Konfiguartion des PLA44.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Web server	Web-Server aktiv/inaktiv	Ja	Ja / Nein
Web port	Port über welchen der Web-Server erreichbar ist	80	0 3850
Web name	Benutzername für den Zugriff auf den Web-Server	admin	
Web password	Password	1234	

8.3.3. Modbus TCP

Das Modbus Protokoll wird für eine Kommunikation des PLA44 über die Ethernet Schnittstelle genutzt.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich	
Modbus TCP	Modbus TCP aktiv/inaktiv	Ja	Ja/Nein	
Modbus TCP - port	Definiert den Port auf welchem Modbus TCP erreichbar ist	502	1 65535	

8.3.4. FTP-Server

Der FTP-Server ist das fundamentale Kommunikationsprotokoll für das Lesen und Aufzeichnen der Messwerte sowie der Konfiguration des Messgeräts. Der FTP-Server muss aktiviert sein, damit das Messgerät zusammen mit der PMS Software funktioniert.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
FTP server	Reference voltage level type	Ja	Ja / Nein
FTP port	Port des FTP Service	21	1 65535
FTP name	Benutzername für den Zugang zum FTP-Servers des PLA 44	admin	
FTP password	Password für den Zugang zum FTP-Servers des PLA 44	1234	

8.3.5. TCP Konverter

Das Messgerät PLA44 ist mit der Funktion "Modbus TCP Konverter" ausgestattet. Hierüber wird der Zugang zu Messgeräten ermöglicht, die über den RS485 Bus an das Messgerät PLA44 angeschlossen sind.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich	
TCP converter	Aktiviert den Modbus TCP Konverter des PLA44	Ja	Ja / Nein	
Converter timeout	Konverter timeout	500 ms	100 5000 ms	

Der Modbus TCP Konverter gestattet Modbus Funktionen und kann große Datenpakete übertragen z.B. auch vom BMR Netzanalysator PLA33 aufgezeichnete Daten.



8.3.6. RS 485

Die Konfiguration der seriellen Schnittstelle RS485 ist esentiell für die Verwendung des PLA44 als ein TCP/IP Konverter.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
ID	Eindeutige Identifikationsnummer im RS485 Netzwerk	0	0 255
Transfer rate	Datenübertragungsrate der RS485 Schnittstelle	9.6 kBd	9.6 kBd 115 kBd
Parity	RS485 interface parity	odd	odd / even
Stop bit	RS485 interface stop-bit	1	1/2

8.4. Display

Das Display kann am Messgerät direkt oder über die PMS-Software gleichermaßen konfiguriert werden:

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Display Language Display Sprache	Einstellung der Menüsprache	Englisch	DE,EN,CZ,RC
Refresh Time (Periode)	Zeitintervall für die Aktualisierung der Messwerte (empfohlen 5 Perioden)	5 Perioden	1-50 Perioden
Display brightness Display Helligkeit	Helligkeit des Displays wenn Tasten am Messgerät bedient werden	100,00%	0100%
Display Standby brightness (%)	Helligkeit des Displays wenn keine Tasten am Messgerät bedient werden		
Brightness time (s) Zeit für Helligkeit	Zeitverzögerung nach dem die Helligkeit in die Standby Helligkeit wechselt.		



/ PLA44V1.0.01: Sinus											
Write configuration Imp	ort configuration	Export co	onfigura	ation							
Main parameters Communica	ion NTP servers	Time zone	Email	Transient	Event	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Memory settings	About
Display settings				Phase colour	s						
Display language: Chir	ese 💉			Voltage L1:		~					
				Voltage L2:		×					
Refresh time [cycle]:	1 📮	200 ms		Voltage L3:		~					
Display brightness [4]:	21· 100	-		Voltage L4:		~					
Brightness time [s]:	60	-		Current L1:		~					
				Current L2:		~					
				Current L3:		~					
				Current L4:		~					



8.5. NTP-Server -Zeitzone

Die Einstellungen des NTP-Servers sind über die PMS-Software vorzunehmen.

PLA44v1.0.61: Sinus Write configuration Import configuration Export configuration	
Main parameters Communication NTP servers, Time zone Email Transient Event	Inputs/Outputs Alarms Display settings Data storage Memory settings About
NTP servers keep the value -> NTP IP server 1: 130.133.1.10 keep the value -> NTP IP server 2: 130.149.17.8 keep the value -> NTP IP server 3: 130.149.17.21 keep the value -> NTP IP server 4: 83.161.134.203	NTP servers available keep the value none time.windows.com pool.ntp.org Delete
Time zone (UTC-12:00) Internationale Datum: ∨ -> UTC Offset H/m: 1 ◆ 29.02.2016 21:08:35 ▼ Set date and time	Daylight Daylight start: 31.03.2002 02:00 Daylight stop: 27.10.2002 03:00 Daylight offset [s]: 3600

Das Messgerät PLA44 korrigiert seine interne Uhr mittels eines NTP-Servers während das Messgerät mit dem Internet verbunden ist. Die NTP Zeitsynchronisierung hat Vorrang zu den Einstellungen der internen Uhr des Messgeräts. Die NTP-Zeitsynchronisation funktioniert vollkommen automatisch und bedarf keiner weiteren Aktion durch den Benutzer. Die Auswahl eines in der Nähe befindlichen NTP Servers kann in der PMS-Software eingestellt werden. Über den folgenden Link können Sie den in Ihrer Nähe befindlichen NTP-Server ausfindig machen: zu http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers



8.5.1. Zeiteinstellung

Die reguläre Zeiteinstellung kann über das Messgerät eingestellt werden.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
"Set date and time" Zeiteinstellung des Messgeräts	Datum und UTC Zeit im Format für Datum YYYY.MM.DD und Zeit HH:MM for time.		
UTC Zeit Offset	Offset der lokalen Zeit gegenüber der Weltzeit UTC. Der Offset ist in Sekunden angegeben.		
Daylight start Beginn Sommerzeit	Beginn der Sommerzeit		
Daylight stop Ende Sommerzeit	Ende der Sommerzeit		
Daylight Offset Zeitverschiebung	Zeitverschiebung für die Sommerzeit		

→ Einstellungen → Analysator → Display → Datum-Uhrzeit





8.6. Email Benachrichtigung

Die Email Benachrichtigung wird über die PMS-Software eingerichtet. Verwenden Sie für die Einrichtung der Email Benachrichtigung die Einstellungsdaten Ihres Providers um eine korrekte Übermittlung der Nachrichten zu gewährleisten. Tragen Sie anschließend die Empfängeradresse für die Email Benachrichtigungen und das Sendeintervall ("Sending Intervall") ein. Durch anwählen der Funktion "Send code"fordern Sie einen Zugangscode an, welcher Ihnen per Email von der PMS-Software übermittelt wird. Tragen Sie diesen Zugangscode dann über die Funktion "Activate" ein. Das Sendeintervall definiert eine Zeitspanne, für welche an den Empfänger nach Ablauf der Zeitspanne dann einmalig eine Benachrichtigung mit allen aufgertretenen Ereignissen übermittelt werden. Zusätzlich werden pro Emailbenachrichtigung die letzten 5 Ereignisse und Transienten als Grafik übermittelt. Alle anderen Ereignisse und Transienten werden in der Benachrichtung in tabellarischer Form dargestellt.

PLA44v1.0.61: Sinus										
Write configuration	ation Export co	X onfigura	tion							
Main parameters Communication NTP ser	vers, Time zone	Email	Transient	Event	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Memory settings	About
SMTP SMTP server: smtp.1und1.de Email: manfred.hertl-hoch@sinus-electronics.d User-name: Manfred.Hertl-Hoch@sinus-electronics.r Password:	Port: 25 🔹		nail condition RVC INT IMAX DIP SWELL DIFF ABS	1						
Recipients		Ser Hot	Alarm Inding interva ur Mini 1	al: ute S	econd					
E-mail No. 1:	Cond code	Activ	unt o	Clear						
E-mail No. 2:	Send code	Activ	vate	Clear						
E-mail No. 3:	Send code	Activ	vate	Clear						
E-mail No. 4:	Send code	Activ	vate	Clear						



8.7. Transienten

Mit Spannungstransienten wird ein sehr schneller, impulshafter, elektrischer Einschwingvorgang bezeichnet. Meistens sind dies höherfrequente, steile Signale in Form instationärer Schwingungen. Transiente Überspannungen, kurz: Transienten (Transiente: kurzzeitiges, flüchtiges Ereignis) sind Spannungsspitzen, die durch Schalthandlungen in elektrischen Stromkreisen oder durch elektrostatische Entladungen hervorgerufen werden und für einen Zeitraum von Nanosekunden und Mikrosekunden anstehen. Die Blitzeinwirkungen bei Gewitter rufen ebenfalls transiente Überspannungen hervor."

PLA44 Power Line Analyzer . Einstellung Deutsch Sprache -> Messungen -> Analysator -> Kommunikation Ereignisse-Einstellungen Transienten-Einstellungen Information ESC PLA44 **Power Line Analyzer** Transienten-Einstellungen







Es werden Spannungs- und Stromtransienten detektiert.

Das Messgerät PLA44 detektiert jeweils zwei Typen von Transienten: absolute Transienten und differentielle-Transienten.

- Absoluter Transient: diese werden auf Grund einer Überschreitung des definierten Spannungs- bzw. Stromlevels detektiert. Der Trigger für die Detetierung der absoluten Transienten wird als absoluter Schwellwert in % von der vereinbarten Spannung/Strom Udin festgelegt.
- **Differentieller Transient:** diese werden auf Grund der Differenz zweier Messpunkte detektiert. Der Trigger für die Detektierung einer differentiellen Transiente wird als differentieller Prozentwert der vereinbarten Spannung/Strom Udin festgelegt.

Die Konfigurationsmöglichkeit für Transienten im PMS-Programm:

Valid parameters	Communication	NTP servers, Time zone	Email Tran	nsient Event	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Memory settings	Abou
Transient										
Absolute three 112.0	transient eshold [%]:	Differential trans Different threshold [20.0	ient %]: (46 V)	Increase tim 5 Increase va 10	ne [s]:	F [7 [7	Recording setting Post samples: 768 ÷ Pre samples: 768 ÷	18.75 ms 18.75 ms		
		Transient recor	ding		ᢣ					
	Pre-samples	Post-	samples							
1			Increase	time	.1	1				
		т	hreshold + Ir	ncrease value	8					
		5					Threshol	d		
					/					
-										
		\rightarrow			\square			<u>\</u>		



Die allgemeine Konfiguration bzw. Einstellung zur Detektierung von absoluten und differentiellen Transienten dient dem Tuning der Transientenerkennung und ihrer Aufzeichnung. Wenn das Messgerät eine Transiente detektiert und diese aufzeichnet, so werden in diesem Moment die in der Konfiguration hinterlegten Schwellwerte vergrößert um zu vermeiden, dass es zu keiner fehlerhaften Aufzeichnung bei der Transienten kommt. Diese Vorgehensweise wird durch zwei variable, vom Anwender einzustellende Parameter ermöglicht: *Erhöhungswert* und *Zeitdauer der Erhöhung* (Increase value and increase time).



 Anstiegswert (Erhöhungswert) ist ein Betrag in Volt, um den sich der Wert "AbsoluteThreshold %" und "Differiential Threshold %" vergrößert, damit es nach der Detektierung einer Transiente bei der Aufzeichnung für die definierte Zeit ("Increase time" Zeitdauer der Erhöhung) nicht zu einer Fehlaufzeichnung kommt.

Increase time (Zeitdauer der Erhöhung) ist die Zeitdauer, für welche der Erhöhungswert gültig ist. Nachdem die Zeitdauer der Erhöhung abgelaufen ist, gilt wieder der benutzerdefinierte Schwellenwert aus der Konfiguration.

Tritt ein weiterer Transient auf und die Zeitdauer der Erhöhung ist noch nicht abgelaufen, so wird der Erhöhungswert ein weiteres Mal erhöht (siehe Grafik). Ist kein weiterer Transient aufgetreten, so wird nach Ablauf der Zeitdauer der Erhöhung der Erhöhungswert wieder stufenweise – und wiederum unter Einhaltung der Zeitdauer der Erhöhung - bis zum benutzerdefinierten Wert für den absoluten und differentiellen Schwellwert heruntergesetzt.



Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Absoluter Transient	Aktivierung und Setzen des absoluten Schwellenwert	Keine	frei wählbar
Absoluter Schwellenwert	Setup für den Schwellenwert für absolute Trasienten	110 %	100 500 %
Differentieller Transient	Aktivierung und Setzen des differentiellen Schwellenwert	Keine	frei wählbar
Differentieller Schwellenwert	Setup für den Schwellenwert für differentielle Trasienten	20 %	1 100 %
Zeitdauer der Erhöhung	Zeitverzögerung bevor eine weitere Transiente aufgezeichnet wird nach Beginn der Transiente	5 s	1 20 s
Erhöhungswert	Inkrement für Intensivität der Transiente nach Start der Aufzeichnung	10 V	1 750000 V
Post Samples (Abtastpunkte nach Aufzeichnungsstart)	Anzahl der Abtastpunkte die nach dem Aufzeichnungsstart einer Transiente aufgezeichnet werden	768	0 8000
Pre Samples (Abtastpunkte vor Aufzeichnungsstart)	Anzahl der Abtastpunkte die vor dem Aufzeichnungsstart einer Transiente aufgezeichnet werden	768	0 8000



8.8. Ereignisse

Ereignisse welche vom Messgerät PLA44 erfasst werden können sind frei definierbar durch die in der folgenden Tabelle angegebenen Parameter:

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Referenz	Referenzspannung	Udin	Udin / Sliding
	Schwellenwert	110 %	100 500 %
	Hysterese	5 %	1 20 %
	Schwellenwert	90 %	1 100 %
	Hysterese	5 %	1 20 %
	Schwellenwert	5 %	1 100 %
	Hysterese	2 %	1 20 %
	Schwellenwert	110 %	100 500 %
	Hysterese	5 %	1 20 %
Pre Samples	Anzahl der aufgezeichneten $\frac{1}{2}$ Perioden Urms1/2 (10 ms = 1) vor dem Ereignis	10	0 4000
Post Samples	Anzahl der aufgezeichneten $\frac{1}{2}$ Perioden Urms1/2 (10 ms = 1) nach dem Ereignis	150	0 4000

Ereignisse können direkt im Messgerät oder über die PMS Software konfiguriert werden.





Konfiguration von Ereignissen über die PMS-Software:



8.8.1. Spannungseinbruch

Der Schwellenwert für einen Spannungseinbruch ist ein prozentualer Wert von der vereinbarten Spannung Udin oder von der gleitenden Spannungsreferenz.

- In einphasigen Netzen beginnt ein Spannungseinbruch, wenn der Effektivwert der Spannung unterhalb des eingestellten Schwellenwerts für einen Spannungseinbruch absinkt. Der Spannungseinbruch endet, wenn die Spannung gleich oder größer dem eingestellten Schwellwert zuzüglich dem Hystereswert (V) ist.
- In mehrphasigen Netzen beginnt ein Spannungseinbruch wenn der Effektivwert der Spannung einer oder mehrerer Phasen unterhalb des eingestellten Schwellenwerts für einen Spannungseinbruch absinkt. Der Spanungseinbruch endet, wenn die Spannung aller Phasen gleich oder größer dem eingestellten Schwellwert zuzüglich dem Hystereswert (V) ist.

Der Schwellenwert für den Spannungseinbruch und der Hysteresewert werden durch den Benutzer je nach Anwendungsfall frei festgelegt.



8.8.2. Spannungserhöhung

In der Norm IEEE 1159 sind Spannungserhöhungen als Anstieg der Effektivspannung im Bereich von 110% - 180% des Nominalwerts für die Dauer einer ½ Periode bis zu einer Minute beschrieben. Die Spannungserhöhung ist als kurzzeitiges Spannungsphänomen klassifiziert. Eine Spannungserhöung stellt das Gegenteil eines Spannungseinbruchs dar. Der Schwellenwert für eine Spannungserhöung ist ein prozentualer Wert von der vereinbarten Spannung Udin oder von der gleitenden Spannungsreferenz.

- In einphasigen Netzen beginnt eine Spannungserhöhung, wenn der Effektivwert der Spannung den eingestellten Schwellwerts für eine Spannungserhöung übersteigt. Die Spannungserhöhung endet, wenn die Spannung gleich oder kleiner dem eingestellten Schwellwert abzüglich dem Hystereswert (V) ist.
- In mehrphasigen Netzen beginnt eine Spannungserhöhung wenn der Effektivwert der Spannung einer oder mehrerer Phasen oberhalb des eingestellten Schwellenwerts für eine Spannungserhöhung ansteigt. Die Spanungserhöhung endet, wenn die Spannung aller Phasen gleich oder kleiner dem eingestellten Schwellwert abzüglich dem Hystereswert (V) ist.

Der Schwellenwert für die Spannungserhöhung und der Hysteresewert werden durch den Benutzer je nach Anwendungsfall frei festgelegt.

8.8.3. Schnelle Spannungsänderungen (RVC)

Die Spannungsqualitätsnorm EN DIN 50160 formuliert, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine schnelle Spannungsänderung (in der Firmware des Messbereichs PLA44 wird die Abkürzung RVC= Rapid Voltage Change verwendet) in der Regel 5% der Nennspannung nicht überschreitet. Unter bestimmten Umständen können jedoch auch schnelle Spannungsänderungen von bis zu 10% Un von kurzer Dauer mehrmals am Tag auftreten. Der Schwellenwert für schnelle Spannungsänderungen und die Hystere sind prozentuale Beträge von Udin und werden vom Anwender frei gewählt.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Schwellenwert für schnelle Spannungs-änderungen(RVC)	Der Schwellenwert für schnelle Spannungsänderungen ist ein prozentualer Betrag aus Udin.	3.3 %	1 100 %
Hysterese für schnelle Spannungsänderungen(RVC)	Die Hysterese für schnelle Spannungsänderungen ist ein prozentualer Betrag aus Udin.	1 %	1 20 %

Ideale Einstellwerte unter Bezug auf die Norm DIN 50160 sind ein Schwellenwert von 3.5% von Udin und eine Hysteres von 1% von Udin.



8.9. Digitale Ein- und Ausgänge

Das Messgerät PLA44 verfügt über zwei konfigurierbare Ein-und Ausgänge. Die Anschlüsse sind im Kapitel 7.9 gezeigt.

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Wertebereich
Channel type	Definiert die Verwendung der digitalen Ein-und Ausgänge	Digi_in	Digi_in / Digi_out / Pulse_in / Pulse_out / Alarm
Source of pulses	Einstellung verfügbar nur für Kanal Pulse_out		
Pulse weight	Einstellung verfügbar nur für Kananl Pulse_out and Pulse_in	0	
Unit	Einstellung verfügbar nur für Kanal Pulse_in Definiert die Einheit der Pulse.		
Digi out	Einstellung verfügbar nur für Kanal Digi_out Definiert grundsätzlichen Status von "Output".	Off(Aus)	

PLA44v1.0.61: Sinus							
Write configuration Import	configuration Export co	onfiguration					
Main parameters Communication	NTP servers, Time zone	Email Transient	Event Inputs/Outputs	Alarms Display setting	gs Data storage	Memory settings	About
Channel 1 Channel type: Source of pulses: Pulse weight: Unit: Digi out:	Digi_in ✓ kWh_consumption ✓ 0.000000 ↓ Off ✓	Channel 2 Channel type: Source of pulse Pulse weight: Unit: Digi out:	Digi_in kWh_cons 0.000000 Off	sumption V			



8.10.Alarme

Das Messgerät PLA44 verfügt über zwei Input/Output Terminals welche für vier verschiedene Zustände programmiert werden können. Terminal 1 oder Terminal 2 kann als Alarmausgang konfiguriert werden. Jeder Ausgang, welcher als Alarm konfiguriert wurde, besteht aus drei Komparatoren. Die Komparatoren sind gemäß der folgenden Grafik logisch geordnet:



Die Komparatoren C1, C2 and C3 sind zugehörig zum Ausgang K1 und die Komparatoren C4, C5 and C6 zugehörig zu Ausgang K2. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass eine logische Funktion zwischen den beiden ersten beiden Komparatoren besteht und das Ergebnis mit dem letzten Komparator verknüpft ist. Es sind die logischen Operatoren UND und ODER verfügbar. Jeder Komparator verfügt über mehrere Einstellungen.



- Gemessener Wert (Measured parameter) steuernder Parameter für einen Alarm
- Wert (Value) Schwellwert für Alarmauslösung
- Relation Art des Komperators (<, >)
- Dauer (Duration) Zeitverzögerung für die Auslösung des Alarms
- Mindestzeit (Min. time) Minimale Reaktionszeit des Alarmausgangs



Alarmeinstellungen über die PMS-Software

PLA44v1.0.61: Sinus		
Write configuration	uration Export configuration	
Main parameters Communication NTP s	servers, Time zone Email Transient Eve	ent Inputs/Outputs Alarms Display settings Data storage Memory settings About
Comparator 1		
Measured parameter:	Relation: Value: Min time [s]:	Duration [s]:
Without alarm 🗸 🗸	< 🗸 0.00 🗘 1 🗘	1
Comparator 2		or 🗸
Measured parameter:	Relation: Value: Min time [s]:	Duration [s]:
Without alarm 🗸 🗸	< 🗸 0.00 🖨 1 🖨	1 KI OUTPUT
		or ¥
Comparator 3		
Measured parameter:	Relation: Value: Min time [s]:	Duration [s]:
Without alarm V	< 🗸 0.00 💠 1 🖨	1
Comparator 4		D == 11
Measured parameter:	Relation: Value: Min time [s]:	
Without alarm V	< 🗸 🗸 0.00 🔽 1 📼	
Comparator 5		or Y
Measured parameter:	Relation: Value: Minitime [s]:	Duration [s]:
Without alarm	< ∨ 0.00 ♀ 1 ♀	
Comparator 6		or V Invert
Measured parameter:	Relation: Value: Min time [s]:	Duration [s]:
Without alarm V	< ♥ 0.00 € 1 €	1



8.11.Datenaufzeichnung (Data Storage)

In diesem Menüpunkt wird festgelegt, welche der gemessenen elektrischen Größen auf dem Speicher des Messgeräts aufgezeichnet werden sollen und in welchem Zeitintervall dies geschieht. Es stehen 5 Register - Intervall 1 bis Intervall 5 - zur Verfügung. In jedem Register/Intervall wird jeweils die Zeit festgelegt, nach der eine Speicherung der ausgewählten elektrischen Größen erfolgt. So kann man unterschiedliche elektrische Größen in unterschiedlicher Auflösung aufzeichnen.

LA44v1.0.61: Sinus	
te configuration Import configuration Export configuration	
parameters Communication NTP servers, Time zone Email Transient Event Inputs	Outputs Alarms Display settings Data storage Memory settings About
ee values	Templates
	Templates
terval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 Interval 5	
lour Minute Second Millisecond	PLA44_EN50160 xmlt
	test xmlt
	X delete template UKT xmlt
	< load template
Voltage line	
⊡rent 	
THDI	
Vertexterned	
Power factor phases	
Power factor total 4ph	
Frequency	Show all values
e V Power	
Apparent power	
Reactive consumption	
Reactive supply	
Total 3ph active power	
Total 3ph apparent power Total 3ph reactive power consumption	
Total 3ph reactive power supply	
Total 4ph active power	
Total 4ph apparent power	
I otal 4ph reactive power consumption Total 4ph reactive power supply	
□. ✓ Deviation	
Underdeviation phases	
····· ✓ Overdeviation phases	
Verdeviation line	
Unbalance	
Unbalance voltage phases	
Unbalance current phases	
Short flicker	
Long flicker	
······································	
Phase angle	
Angle voltage	
Angle current	
ierre Group Inter narmonic	

Ausgewählte elektrische Größen, die aufgezeichnet werden sollen, können als Kopiervorlage (Template) für weitere Messungen gespeichert werden. Eine Vorlage für die Anwendung der Spannungsqualitätsnorm DIN 50160 ist verfügbar.



8.12. Speichereinstellung (Memory settings)

Der 1 GB große Speicher des Messgeräts PLA44 kann für die Aufzeichnung in unterschiedliche große Partitionen unterteilt werden. Hierzu können mit dem Mauszeiger einfach die Größe der Blöcke vergrößert oder verkleinert werden.

PLA44v1.0.61: Sinu	IS											
Write configuration	Import	configuration	n Export c	onfigura	ition							
Main parameters Commu	unication	NTP servers	, Time zone	Email	Transient	Event	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Memory settings	Abou
Flash memory												
Events head:	Events	data:	Transients	head:	Transier	ıts data	: Measured	values:				
5% 15%	5%	17%	582									
Memory usage												
Events head:		0.01%										
Events data:		0.09%										
Transients head:		0.00%										
Transients data:		0.00%										
Measured values	c	6.35%										
Erase data												
Erase min, max, avg	9											
Erase events												
Erase transients												
Erase flags												
Erase energy												
Erase power cuts												
Erase values												
Erase electricity me	ter											
Erase												



8.13.Über (About)

Am Messgerät kann aus dem Hauptmenü über den Pfad

 \rightarrow EINSTELLUNGEN \rightarrow Information die im Gerät verwendete Firmwareversion und die Seriennummer des Messgeräts eingesehen werden.

Die PMS-Software gestattet den gleichen Vorgang über den Reiter "About"

PLA44v1.0.61: Sin		2	6	X								
Write configuration Nain parameters Comm	Import	NTP servers,	Export co Time zone	Email	Transient	Event	Inputs/Outputs	Alarms	Display settings	Data storage	Memory settings	Abou
PLA44 Meeter MainMeeu 123 Numeric 2 Vector W Scope 4 Events	N A A S () () () () () () () () () (argraph listory Settings	Pow Line displa interf netw Info Devic Hard Versi SN:	rer line analyser ay, 1 GB ace for n orks. mation ce type: ware: on:	analyser P with quality memory, US nonitoring of PLA44 1.0 PLA44v1 1C070F0	PLA44 features, IB, RS48 LV and I LV and I .0.61: Sir 1	TFT VGA 15, LAN MV electrical nus					



9. Bedienung des Messgeräts

Das Messgerät PLA44 gestattet eine komfortable Bedienung durch die einzelnen Menüs Für die Navigation stehen die Tasten ▲ and ▼zur Verfügung. Um in ein ausgewähltes Menü zu gelangen oder einen Parameter anzuwählen drücken Sie die die Taste **SET**. Um zurück zu kehren wählen Sie die Taste **ESC**.

9.1. Numerik

Das Menü Numerik beinhaltet die Anzeige gemessener Parameter in numerischer Darstellung.

Hauptmenü



Verkette Spannungen-Frequenz

F	PLA44	Power Line Analyzer		BM	ł
1	Verkettete Sp	annungen-Frequenz		ana ana ana	
	L1-2:	0.0	Max: Min: Avg:	0.0v 0.0v 0.0v	
	L2-3:	0.0	Max: Min: Avg:	0.0v 0.0v 0.0v 0.0v	
	L3-1:	0.0 v	Max: Min: Avg:	0.0v 0.0v 0.0v	
	Freq:	0.0 Hz	Max: Min: Avg:	0.0нг 0.0нг 0.0нг	
	-				
	SET			Fn	

Außenleiterspannung



THD U





Das Messgerät PLA44 ist ein vollwertiges Flickermeter gemäß der Norm EN61000-4-15. Es werden Werte für den 10-minütigen Kurzzeitflicker (Pst) und dem 2-stündigen Langzeitflicker (Plt) angezeigt und gespeichert.





Spannung-Strom



Ströme







Cos phi



Wirkleistung





Blindleistung



Gesamtleistung



Leistungsfaktor



Scheinleistung



Energie

PLA44	Power Line Analyzer	BMR
Energie		aran aran
	Verbrauch	
A:	000000000.0kwh	
(R:	000000000.0kvarh	
ŧR:	000000000.0kvarh Einspeisung	
A:	000000000.0kWh	
(R:	000000000.0kvarh	
ŧR:	000000000.0kvarh	
SET		Fn

Temperatur









9.2. Harmonische

Im Menü Harmonische werden Spannungs- und Stromharmonische als Balkendiagramm bis zur 50. Ordnung angezeigt. In der Analysesoftware PMS können dagegen Harmonische bis zur 63. Ordnung analysiert werden.



9.3. Vektoren

Dieses Menü zeigt die Vektoren der Spannungen und der Ströme einschließlich ihrer Momentanwerte. Weiterhin werden für die Spannungen der Phasenwinkel angezeigt und der cos phi als Resultat der Phasenverschiebung





9.4. Graphen

In diesem Menüpunkt können Spannung, Strom und Leistungswerte als vertikales Balkendiagramm betrachtet werden.

Diese Balkendiagramme verfügen über eine automatische synchrone Skalierung, welche ständig an die Min/Max-Werte angepasst wird.

Phase volta	ige					15	11:00 62.2016	Line v	oltag	е					16	11.00	Cu	rrent						15	15:01 03 2016	Appare	nt powe	ir				11:01 16:60:2016
L1:	88	207	226	245	264	283	[V]	L1-2:	8 :	330	361	392	423	455	486	[7]	L1	0.0	4.51	10.9	17.4	23.8	30.2	36.7	[A]	L1:	0.093	1.68	3.28	4.87	6.46	8.06 [kVA]
L2:	88	207	226	245	264	283	[V]	L2-3:	8	330	361	392	423	455	486	[V]	L2	0.0	4.51	10.9	17.4	23.8	30.2	36.7	[A]	L2:	0.093	1.68	3.28	4.87	6.46	8.06 [kVA]
169 1	88	207	226	245	264	283	[V]	L3-1:	8 :	330	361	392	423	455	486	[V]	La	0.0	4.51	10.9	17.4	23.8	30.2	36.7	[A]	L3:	0.093	1.68	3.28	4.87	6,46	8.06 [kVA]
0.0 10	0.0 1	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	[V]									-		0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	[A]	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0 [VA]
-	Pha	aser	nspa	nnun	g)	Auß	enle	iters	pann	ung			-			S	Ström	ne				-		Wi	rkleis	tung		

9.5. Scope (Wellenformen)

Im Menü Scope (Wellenformen) zeigt das Messgerät PLA44 über das Display die Wellenformen für Spannung und Strom in bis zu vier Phasen an. Es ist möglich für die Betrachtung eine einzelne oder mehrere Phasen auszuwählen durch Drücken der Taste **SET**.



Um eine im Display dargestellte Wellenform einer Phase aus- oder einzublenden drücken Sie die Taste **SET** und wählen dann die gewünschte Phase mit der Cursor-Tasten aus.



9.6. Ereignisse

Im Messgerät PLA44 werden Spannungs- und Stromereignisse sowie Spannungstransienten erfasst und gespeichert. Alle Ereignisse können im Detail bzw. der Wellenformverlauf betrachtet werden.

9.6.1. Liste der Ereignisse

Die letzten 50 Ereignisse eines jeden Typs sind im Speicher des Messgeräts mit der Information über Art des Ereignisses sowie Start und Ende gespeichert und einsehbar. Mit der **SET** Taste kann in die Wellenformanzeige des Ereignisses verzweigt werden.

Liste	e Ere	eigniss	e	Contra a contra de la contra de
	Nr	Phase	Ursache	Datum/Zeit
	1	L1	INT	01.01.2000 04:36:00.024
	2	L1	SWELL	01.01.2000 21:24:33.058
	3	L1	DIP	01.01.2000 21:24:33.020
	4	L1	INT	01.01.2000 01:00:02.999
	5	L1	INT	29.02.2016 17:32:41.054
	6	L1	SWELL	06.01.2000 06:29:09.338
	7	L1	DIP	06.01.2000 03:34:49.784
	8	L1	RVC	02.01.2000 09:18:45.580
	9	L1	DIP	02.01.2000 09:18:21.194
	10	L1	INT	02.01.2000 09:18:21.194
	11	L1	INT	01.01.2000 01:27:04.369
	12	L1	INT	01.01.2000 01:38:12.071
	13	L1	RVC	01.01.2000 01:01:47.584
	14	L1	DIP	01.01.2000 01:00:02.999
		O GELANT	Onve Omp	OSWELL OMAX OUNTERDRECH

Die folgenden Ereignissarten werden gespeichert:

Ereignisart	Beschreibung
Unterbrechnung (INT) (Interruption)	Spannungsunterbrechung
Spannungseinbruch (DIP)	Spannungseinbruch
Spannungsüberhöhung (SWELL)	Spannungsüberhöhung
Schnelle Spannungsänderung (RVC)	Schnelle Spannungsänderungen
IMAX	Überstrom



Die im Display angezeigten Ereignisse können nach Ereignisart gruppiert werden. Drücken Sie hierzu die Taste **Fn** (**Zoom**) um eine Gruppierung durchzuführen.

Mt den Cursor Tasten ▲ und ▼ können Sie zu einem Ereignis navigieren und durch Drücken der Taste **SET** wird Ihnen das Ereignis im Detail angezeigt.



Mit den Cursortasten ▲ und ▼ können Sie sich den Verlauf des Ereignisses betrachten. Mit der Taste **SET** können Sie einzelne Phasen ein- und ausblenden.

9.6.2. Schnelle Spannungsänderungen (RVC)

Eine schnelle Spannungsänderung ist ein Ereignis, welches durch eine schnelle Veränderung von einem stationärem Spannungszustand zum nächsten gekennzeichnet ist. Typischerweise werden schnelle Spannungsänderungen für die Zeitdauer einer Stunde und eines Tages gezählt. Überschreitet die Veränderung der Spannung den Schwellenwert eines Spannungseinbruchs oder den für Überspannung, so wird das Ereignis nicht als schnelle Spannungsänderung gewertet.



9.6.3. Liste der Transienten

Das Messgerät PLA44 erfasst Transienten der Spannung bis zu 25 µs und stellt die letzten 50 Transienten eines jeden Typs im Speicher bereit.

Transientenart	Beschreibung
Differenentieller Transient	Diese werden auf Grund der Differenz zweier Messpunkte detektiert. Der Trigger für die Detektierung einer differentiellen Transiente wird als differentieller Prozentwert der vereinbarten Spannung Udin festgelegt.
Absoluter Transient	Diese werden auf Grund einer Überschreitung des definierten Spannungslevels detektiert. Der Trigger für die Detetierung der absoluten Transienten wird als absoluter Schwellwert in % von der vereinbarten Spannung Udin festgelegt.



Die Wellenform der Transiente kann gezommt werden durch die Tasten **Fn** (**Zoom**). Im Zoombereich kann durch die Tasten \blacktriangle and \triangledown das Ereignis genau betrachtet werden.

9.6.4. Spannungsausfälle

Unter diesem Menüpunkt werden Spannungsausfälle der Versorgungsspannung des Messgerätes registriert. Jeder Spannungsversorgungsausfall wird mit Datum und der Uhrzeit des Eintretens des Spannungsausfalls und der Spannungsrückkehr registriert.



Die letzten 15 Spannungsversorungsausfälle für das Messgerät werden im Speicher registriert und im Display angezeigt.



10. Web Interface

Das Messgerät PLA44 verfügt über einen eingebauten Web Server und stellt die Messdaten via Internet über einen Web Browser zur Verfügung. Für die Aktivierung des Web Servers siehe Kapitel 8.3.2. Der Web Server ist mit allen Browsern kompatibel welche über eine HTML5 Spezifikation haben. Der Web-Server des Messgeräts ist verfügbar, wenn Sie dem Messgerät eine IP-Adresse zugewiesen haben. Der Zugang zum Web-Server ist Passwort geschützt.

Hinweis

Die Werkseinstellungen lauten auf Benutzername: admin. Password: 1234.

11. Firmware Update

Auf der Homepage <u>www.bmr-trading.com</u> können Sie prüfen, ob es eine neue Version der Firmware gibt. Die Datei ist als exe-Datei vorbereited, welche direkt auf Ihren Computer ausführbar ist.

PLA44 FTP host: IP address: Port: 1	Upload image:	2 Verification, restart. 3
192.168.2 .112 : 21 📚 User: admin Password: ••••	Start update !	G
Connect		

Um ein Firmware-Update durchzuführen muss das Messgerät mit dem Computer via Ethernet (LAN-Kabel) verbunden sein. Geben Sie, wie oben gezeigt, die IP-Adresse des Messgeräts und den Benutzernamen und Passwort. Nach dem Anwählen der Funktion "Connect" wird das Firmware Update gestartet.

Hinweis

Die Werkseinstellungen lauten auf Benutzername: admin. Password: 1234.

Wichtig

Sorgen Sie während des Firmware Update für eine stabile Spannungsversorgung des Messgeräts und unterbrechen Sie die Ethernet Verbindung nicht !



12. PLA44 - Technische Daten

Parameter	Wert
Spannungsversorgung	230 V _{AC} , 50/60 Hz (+10%,-15%)
Leistungsaufnahme	< 8 VA
Messbereich Spannungsmessung L - N	2 600 V _{AC}
Messbereich Spannungsmessung L - L	4 1000 V _{AC}
Messbereich Strom	0.001 6 A (8.5 A)
Messbereich Frequenz	40 70 Hz
Genauigkeit der eingebauten Uhr	< 1 s per day
Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge	2
Typ des digitalen Ausgangs	NPN transistor free potential optical insulated
Max. Spannung für den digitalen Ausgang	24 V _{DC}
Max. Strom für den digitalen Ausgang	100 mA
Pulselänge (pulse output)	70 ms (10 ms minimum pause)
Eingangstyp	optical insulated free potential
Max. Eingangsspannung	24 V _{DC}
Max. leistungsaufnahme	10 mA
Spannungswandler (Verhältnis)	1 750 000
Stromwandler (Verhältnis)	1 750 000
Speicherung von Versorgungsspannungsausfällen	15 Ereignisse
Abtastrate je Kanal	40 kHz
Ereignis Trigger	10 ms
Speicher für die gemessenen Messwerte	1 GB
Display Typ und Größe	VGA TFT 5.6"
Temperatursensor / Temperaturkanal	NTC sensor 10 kΩ / 25°C
RS485 Schnittstelle	RS485 (optional) / Modbus RTU / 9.6; 19.2; 38.4 115 kBd
Ethernet Schnittstelle	RJ45 / 10 / 100 Mbit
USB Schnittstelle	Туре В
Messkategorie	600 V CATIII
Verschmutzungsgrad	2
Arbeitstemperatur des Messgeräts	-25°C +70°C
Maße Frontseite	144 x 144 mm
Ausschnittsmaße	136.5 x 136.5 mm
Einbautiefe	75 mm
Gewicht	1350 g
Schutzart	IP20 Rückseite / IP54 Vorderseite
Normen	Klasse A Messgerät gemäß IEC 61000-4-30 Edition 3 (2015) Oberschwingungserfgassung gemäß IEC 61000-4-7 Flickermeter gemäß IEC 61000-4-15 Elektrische Sicherheit gemäß IEC61557-12